

Telefonbeschreibung



- 1 • Abnehmen
- 2 • Ein / Aus
• Auflegen
• Zurück zum ersten Bildschirm / Zurückkehren zum vorherigen Menü
• Rufton ausschalten
• Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers
• Anrufprotokoll ; (Wahlwiederholung)
• Verriegeln/Entriegeln der Tastatur (Einmal drcken: Ok)
- 3 • Bestätigen
- 4 • Zugriff auf das MENÜ : Nachrichten , Persönliches Adressbuch , Optionen im Menü "Einstellungen" , Anrufprotokoll
• Löschen eines Zeichens
• Bestätigen
- 5 • Navigieren in den Menüs (hoch, runter, links, rechts)
• Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehltasten (nicht für Navigation)
• Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers
• Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen
• Schalten Sie das Display wieder an
- 6 • Modus Stumm (langer Tastendruck)
- 7 • Mikrofon
- 8 • Einstellen der Lautstärke
- 9 • Rote Taste : Alarmruf (Option)
- 10 • Anschluss für Headset
- 11 **Leuchtanzeige**
• Die Bedeutung der LEDs ist abhängig von der Telefonkonfiguration (siehe LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen)
- 12 **Display mit Hintergrundbeleuchtung** Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch aus. Drücken Sie die Taste, um es wieder anzuschalten

■ Zugriff auf das MENÜ

- Menü** Auswählen einer Funktion des MENÜS
Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems..
- Auswahl** In den Menüs navigieren und ein Menü auswählen
- Messaging** : Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
- Calls** : Im Anrufprotokoll eine der zuletzt gewählten Nummern auswählen
- Kontakte** : Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen
- Kalender** : Ihre Termine und Besprechungen verwalten , Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.
- Alarm kennwort** : Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen
- Neu kennwort prüf** : Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.

■ Verbindungs-Icons

- Eingehender Anruf
- Ausgehender Anruf
- Lautsprecher aktiviert
- Ruhemodus aktiviert (Lautspre.lautst.)
- Ruhemodus aktiviert (Mikrofon)

■ Laden des Akkus



Ladegerät an das Netz anschliessen und DECT-Handset in die Ladestation einlegen. Die LED des Batterieladegeräts leuchtet. Auf dem Display des Telefons wird der Ladezustand des Akkus angezeigt.
Die Akkuladedauer beträgt 6 Stunden.

Akkuladung

	Akku vollständig geladen (75% - 100%)
	Akku halb geladen ; (33% - 75%)
	Niedriger Akkustand (0% - 33%)
	Akku vollständig entladen (0%)

■ Telefon ein- oder ausschalten

- Langer Tastendruck

■ Status-Icons

- Ladezustand des Akkus
- Qualität des Funkempfangs
- Gefilterte Anrufe
- Ruhemodus aktiviert (Tonruf)
- Terminerinnerung
- Apparat gesperrt
- Entgangene Anrufe

■ Leistungsmerkmale

Der Betrieb Ihres Telefons hngt davon ab, ob das Gert an einer Einzelleitung oder an mehreren Leitungen installiert ist.. Weitere Informationen über diese Konfiguration erhalten Sie beim Verantwortlichen Ihrer Anlage..

Welche Konfiguration wird vom Telefon unterstützt:

- 1 • Singleline-Apparat - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise / Alcatel-Lucent OmniPCX Office
- 2 • Multiline-Apparat - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
- 3 • Multiline-Apparat - Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Ihr System bietet eine Vielzahl von Diensten und Funktionen:

- Wenn Sie sich nicht im Gesprächszustand befinden, können Sie eine Funktion aktivieren, indem Sie das Telefon in den Status „Hörer Abgenommen“ setzen und den Funktionscode, gefolgt von den Parametern für die Funktion eingeben
- Um während einer bestehenden Verbindung eine Funktion zu aktivieren, geben Sie direkt den Funktionscode ein
Die Liste der Funktionscodes erhalten Sie von der Installationsfirma oder Ihrem Administrator. Sie können auf der Kurzwahltaaste eine Funktion programmieren, indem Sie den Funktionscode, gefolgt von Parametern dieser Funktion eingeben. Siehe Kapitel: Kurzwahl.

■ Telefonieren	
■ Entgegennehmen eines Anrufs	
■ Ruf ton ausschalten	Ruf still
■ Anruf ablehnen	Ablehnen ODER
■ Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)	Menü Auswählen des Namens der Person, die Sie anrufen möchten Schnellzugriff (standardmässig) : Navigationstaste „Nach Oben“
■ Programmieren der individuellen Kurzwahl	Menü Neuer Kontakt Art des Kontakts auswählen
	Hinzufüg. Auswahl Eingabe des Namens , Eingabe der Nummer Speichern Ja
■ Anrufprotokoll	Anrufen Protokoll auswählen: Alle Anrufe ,beantwortete Anrufe , beantwortete Anrufe , eingangene Anrufe
■ Wahlwiederholung	Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus ODER Anrufen
■ Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren	Langer Tastendruck (Während eines Gesprächs)
■ Kurzwahl	Mithilfe dieser Funktion können Sie einer Taste auf der Tastatur einen Kontakt zuweisen. Wenn diese Taste lange gedrückt gehalten wird, wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen. Mithilfe dieser Funktion kann ein Kontakt oder ein Funktionscode einer Tastatortaste zugewiesen werden. Durch langes Drücken dieser Taste wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen bzw. die Funktion aktiviert Menü einen Verzeichniseintrag auswählen Mehr Kurzwahl Auswahl
■ Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers	Lautsp an / Lauts aus
■ Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.	Stumm / Stumm ab.
■ Einen Anrufer in die Warteposition legen / Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers	1 Funktionscode eingeben 2 3
Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem System und seiner Konfiguration ab. Wenden Sie sich an den Systemeinrichter, um zu erfragen, welche Funktionsbeschreibung für Ihre Installation mageblich ist. (siehe Tabelle mit den unterstützten Konfigurationen)	
■ Anrufen eines zweiten Gesprächspartners	Nummer direkt wählen Die erste Verbindung wird gehalten Zwischen zwei abgehenden Anrufen wechseln : 1 Funktionscode eingeben 2 3
Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem System und seiner Konfiguration ab. Wenden Sie sich an den Systemeinrichter, um zu erfragen, welche Funktionsbeschreibung für Ihre Installation mageblich ist. (siehe Tabelle mit den unterstützten Konfigurationen)	

■ Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem System und seiner Konfiguration ab. Wenden Sie sich an den Systemeinrichter, um zu erfragen, welche Funktionsbeschreibung für Ihre Installation mageblich ist. (siehe Tabelle mit den unterstützten Konfigurationen) 1 Funktionscode eingeben 2 Zwischen zwei Anrufen, entweder einem oder zwei eingehenden Anrufen, wechseln 3 Zwischen zwei Anrufen, entweder einem oder zwei eingehenden Anrufen, wechseln
■ Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle (Ausschließlich Singleline-Apparat)	Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung Beenden Sie das laufende Gespräch. Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.
■ Konferenz einrichten (Ausschließlich Singleline-Apparat)	Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.. Funktionscode eingeben. Um die Konferenz zu annullieren und zu Ihrem ersten Gesprächspartner zurückzukehren, genauso vorgehen.
■ Verriegeln/Entriegeln der Tastatur	Sperre / Entsperr.
■ Einstellen des Ruf tons / Aktivieren Sie den Vibrationsalarm oder das Klingeln	Menü
■ Die Sprache auswählen	Menü Sprache Auswahl
■ Zeit und Datum festlegen	Menü Zeit & Datum Auswahl Zeit und Datum festlegen
■ Abrufen Ihrer Sprachspeicher	Funktionscode eingeben Folgen Sie den Anweisungen der sprachgesteuerten Benutzerführung
■ Bluetooth aktivieren	Menü Bluetooth Auswahl Ja
■ Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)	Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon verwenden wollen, müssen Sie dieses Modul in Ihrem Telefon installieren. Ihr Bluetooth-Gerät ist bereit für die Paarbildung Menü Suche Geräte Auswahl Das Bluetooth-Gerät für die Paarbildung auswählen Auswahl Ok

Welche Konfiguration wird vom Telefon unterstützt:

- 1** • Singleline-Apparat - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise / Alcatel-Lucent OmniPCX Office
- 2** • Multiline-Apparat - Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
- 3** • Multiline-Apparat - Alcatel-Lucent OmniPCX Office

