



3,5 mm-Buchse für den Anschluss eines Headsets

Fest belegte Funktionstasten

Schnellzugriff auf die Hauptfunktionen des Telefons



 Internruf /
Stummschaltungstaste

 Audiolautstärke einstellen

 Audiodienste (Freisprechen, Mobilteil oder Headset) . Anruf annehmen

 Verlaufs- und Nachrichtendienste

 Verlaufs- und Nachrichtendienste. Entgangene Anrufe

 Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der virtuellen Tastatur. Auf die Funktion "Wahl nach Name" zugreifen

 Öffnen Sie das Menü für die Geräteeinstellungen

 Homepage Homepage

Bluetooth® Mobilteil



 Abnehmen/Auflegen

 Lautstärke/Stummschaltung:

- Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen)
- Lange drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren

Großer LCD-Touchscreen


Mit den Pfeiltasten gehen Sie auf einer Seite nach oben oder unten, so dass auch über eine Seite hinausgehende Inhalte angezeigt werden. .



Seite „Menü“ Enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.

Seite „Persl.“ Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahlstasten.

Seite „Info“ Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.

-  Mit dieser Taste bestätigen Sie eine Auswahl, eingegebene Daten etc.
-  Mit dieser Taste gehen Sie zurück zum vorherigen Schritt
-  Mit dieser Taste können Sie von der Wähltastatur auf die alphabetische Tastatur umschalten.
-  Symbol „Eingehender Anruf“ /Symbol „Aktiver Anruf“
-  Symbol „Gehaltener Anruf“



 Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion „Wahlwiederholung“ .

 Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste: diese Taste blinkt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht, eine Textnachricht oder eine Rückrufanforderung erhalten haben. Sie leuchtet, wenn entgangene Anrufe registriert worden sind. Wenn diese Taste weder leuchtet noch blinkt, können Sie verschiedene Nachrichtendienste aufrufen.

 ENDE-Taste: Anruf beenden oder in den Ruhezustand zurückkehren (die Taste leuchtet rot, wenn die Leitung belegt ist oder Sie gerade die Menüs durchsuchen).

 Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2): die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.

Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Abheben
-  ODER 
- Wählen Sie das Symbol „Eingehender Anruf“ aus [Anruf annehm.](#)

Anruf

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen
-  Eingeben des Namens, der Initialen oder des Namen und des Vornamens Ihres Gesprächspartners
-  ODER  Wählen der Nummer

Anruf ignorieren / Anruf beenden

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Auflegen
- 

Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- *Neuer Anruf*
- Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen
- Eingeben des Namens, der Initialen oder des Namen und des Vornamens Ihres Gesprächspartners
- Wahlwiederholungstaste
- Programmierte Leitungstaste

So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- *Rückfrage aus*
-  Sie befinden sich wieder im Gespräch mit dem ersten Teilnehmer

Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

-  Leitungstaste, deren Symbol blinkt, drücken
- *Anruf annehm.*

Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln)

-   Wählen Sie den gehaltenen Anruf aus

Einen Anruf auf Halten legen

- *Halten (Warten allg. : Um von irgendeinem Telefon aus wieder zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren.)*
- *AufHalt.leg*

Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen

- **Seite „Persl.“**
- Drücken Sie die betreffende programmierte Taste

Programmieren der Tasten für die Seite „persl.“ oder das Zusatzmodul

- **Seite „Persl.“**
- Drücken auf die zu programmierende Taste
- Befolgen Sie die Anweisungen im Display

Programmieren der Direktruffasten (F1 und F2)

-  Auf eine programmierbare Taste drücken (F1 oder F2)
- *Kurzwahl*  Zum Programmieren einer Nummer
- *Dienste*  Zum Programmieren einer Funktion
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display

Programmierte Taste löschen

- **Seite „Menü“**  *Einstellung.*  *Telefon*  *Tasten progr.*  *Pers.*  *Seite*  *Taste*
- Wählen Sie die zu löschende Taste aus
- *Löschen*

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Während eines Gesprächs

- Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung
- *Verbinden*

Konferenz

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten

- *Konferenz*

DTMF-Signale senden

- *MFV senden*
- Senden Sie die Rufnummern

Voice-Mailbox abfragen



Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten

-   *Sof Uml an VM*

Alle Umleitungen aufheben

-   *Deaktivieren*  *Rufumleitung deaktiv.*

Anrufschutz

-   *Bitte nicht stören*

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus

- **Seite „Menü“**  *Einstellung.*  *Telefon*  *Sprache*

Melodie wählen

- **Seite „Menü“**  *Einstellung.*  *Telefon*  *Rufton*

Pawort ndern

- **Seite „Menü“**  *Einstellung.*  *Telefon*  *Passwort*

Auswahl der Begrüßungsseite

- **Seite „Menü“**  *Einstellung.*  *Telefon*  *Startseite*

Textnachrichten senden

-   *Textnachr.*  *Senden*
- Zielnummer eingeben
- Wählen Sie die Art der Nachricht aus

Textnachrichten lesen

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen

-   *Neue Textnachricht*  *Nachr. lesen*

Telefon sperren/entsperren

- **Seite „Menü“**  *Sperre / Entsperren*